



愛情点検

このような
症状はあり
ません。

- 本体が異常に熱い。
- コードや差し込みプラグが異常に熱い。
- スイッチランプが点灯中、コードを動かすと点滅する。
- コゲくさいにおいがする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、
スイッチを切り、差し込
みプラグをコンセントか
ら抜いて、必ずお買いあ
げの販売店に点検・修理
をご相談ください。

●長年ご使用のポップアップトースターの点検をぜひ！

エレクトロラックス ポップアップトースター保証書

持込修理

形名	EHT-C2A		
★お名前	ふりがな		
★お住所	〒 <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>		
★お電話番号	市外	市内	番号
★保証期間	1年	★お買いあげ日	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日から
★ご販売店	住所・店名		
	電話		

株式会社 **東芝** 家電機器社
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそった無料修理をさせていただきますことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときには、本書と商品をご持参のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内で多次の場合には有料修理になります。

- (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
- (ロ) お買いあげ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
- (ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

(二) 本書のご提示がない場合。

(ホ) 本書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。

(ヘ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。

(ト) ご使用による汚れ。

(チ) 消耗部品の交換。

2. 出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

4. ご転居の場合は、事前にお買いあげの販売店にご相談ください。

5. ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買いあげの販売店に、修理をご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センターへご相談ください。

修理 ×	修理年月日	修理内容	担当
	年 月 日		
	年 月 日		

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買いあげの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。


※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の有無期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

Electrolux

by TOSHIBA

Electrolux by TOSHIBA

はヨーロッパ最大の白物家電メーカーである
Electrolux社のデザインと機能を東芝が
皆様にご提供するものです。



エレクトロラックス ポップアップトースター (家庭用)

取扱説明書

形 名

EHT-C2A

保証書付

保証書は、この取扱説明書の12ページについて
いますので、お買いあげ日、販売店などの記入を
お確かめください。

- このたびは、エレクトロラックス ポップアップトースターをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。
- この商品を、安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みにになり、十分理解してください。
- お読みにになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

もくじ

安全上のご注意……2~4

各部のなまえとはたらき……5

操作のしかた……6~8

お手入れ……9

故障かな?と思ったら……10

仕様……10

保証とアフターサービス…11~12

保証書……12

株式会社 **東芝** 家電機器社 HAクリエーション部

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)



愛情点検

このような
症状はあり
ません。

- 本体が異常に熱い。
- コードや差し込みプラグが異常に熱い。
- スイッチランプが点灯中、コードを動かすと点滅する。
- コゲくさいにおいがする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、
スイッチを切り、差し込
みプラグをコンセントか
ら抜いて、必ずお買いあ
げの販売店に点検・修理
をご相談ください。

●長年ご使用のポップアップトースターの点検をぜひ！

エレクトロラックス ポップアップトースター保証書

持込修理

形名	EHT-C2A		
★お名前	ふりがな		
★お住所	〒 〇〇〇-〇〇〇〇		
★お電話	市外	市内	番号
★保証期間	1年		
★ご購入日	〇〇年〇〇月〇〇日から		
★販売店	住所・店名		
	電話		

株式会社 **東芝** 家電機器社
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそった無料修理をさせていただきますことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときには、本書と商品をご持参のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内で多次の場合には有料修理になります。

- (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
- (ロ) お買いあげ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
- (ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

(二) 本書のご提示がない場合。

(ホ) 本書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。

(ヘ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。

(ト) ご使用による汚れ。

(チ) 消耗部品の交換。

2. 出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

4. ご転居の場合は、事前にお買いあげの販売店にご相談ください。

5. ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買いあげの販売店に、修理をご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センターへご相談ください。

修理 メモ	修理年月日	修理内容	担当
	年 月 日		
	年 月 日		

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買いあげの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の有無期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

株式会社 **東芝** 家電機器社 HAクリエイション部

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)

Electrolux


by TOSHIBA

Electrolux by TOSHIBA

はヨーロッパ最大の白物家電メーカーである

Electrolux社のデザインと機能を東芝が

皆様に提供します。



エレクトロラックス ポップアップトースター
(家庭用)

取扱説明書

形 名

EHT-C2A

保証書付

保証書は、この取扱説明書の12ページについていますので、お買いあげ日、販売店などの記入をお確かめください。

●このたびは、エレクトロラックス ポップアップトースターをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。

●この商品を、安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みにになり、十分理解してください。

●お読みにになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

もくじ

安全上のご注意……2~4

各部のなまえとはたらき……5

操作のしかた……6~8

お手入れ……9

故障かな?と思ったら……10

仕様……10

保証とアフターサービス…11~12

保証書……12

愛情点検

このような
症状はあり
ませんか。

- 本体が異常に熱い。
- コードや差込みプラグが異常に熱い。
- スイッチランプが点灯中、コードを動かすと点滅する。
- コゲくさいにおいがする。
- その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、
スイッチを切り、差し込
みプラグをコンセントか
ら抜いて、必ずお買いあ
げの販売店に点検・修理
をご相談ください。

ご使用
中止

持込修理

形名		EHT-C2A																
★お客様	お名前	ふりがな																
	ご住所	様																
	〒	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>																
★ご来店	電話	市外				市内				番号				呼				
	保証期間	本体		1年		★お買いあげ日		<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div>		年		<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div>		月		<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></div>		日から
★ご販売店	住所・店名																	
電話																		

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときには、本書と商品をご持参のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
(ロ) お買いあげ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
(ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、塩害、ガス害、異常震度で生じた故障、損傷。

- (二) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きえられた場合。
 - (ヘ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ト) ご使用による汚れ。
 - (チ) 消耗部品の交換。
2. 出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
4. 転居の場合は、事前にお買いあげの販売店にご相談ください。
5. ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買いあげの販売店に、修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センターへご相談ください。


修理 ×元	修理年月日	修 理 内 容	担 当
年 月 日			
年 月 日			

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買いあげの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

by TOSHIBA

はヨーロッパ最大の白物家電メーカーである
Electrolux社のデザインと機能を東芝が
皆様に提供するものです。



エレクトロラックス ポップアップトースター
(家庭用)

取扱説明書

形 名

EHT-C2A

保証書付

保証書は、この取扱説明書の12ページについて
いますので、お買いあげ日、販売店などの記入を
お確かめください。

- このたびは、エレクトロラックス ポップアップトースターをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。
- この商品を、安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分理解してください。
- お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

もくじ

安全上のご注意……2～4

各部のなまえとはたらき……………5

操作のしかた・・・・・・・・・・6～8

お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

故障かな?と思ったら…………10

仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

保証とアフターサービス…11～12

保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

株式会社 **東芝** 家電機器社 HAクリエーション部

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)



愛情点検

このような
症状はあり
ません。

- 本体が異常に熱い。
- コードや差し込みプラグが異常に熱い。
- スイッチランプが点灯中、コードを動かすと点滅する。
- コゲくさいにおいがする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、
スイッチを切り、差し込
みプラグをコンセントか
ら抜いて、必ずお買いあ
げの販売店に点検・修理
をご相談ください。

●長年ご使用のポップアップトースターの点検をぜひ！

エレクトロラックス ポップアップトースター保証書

持込修理

形名	EHT-C2A		
★お名前	ふりがな		
★お住所	〒 <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>		
★お電話番号	市外	市内	番号
★保証期間	1年	★お買いあげ日	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日から
★ご販売店	住所・店名		
	電話		

株式会社 **東芝** 家電機器社
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそった無料修理をさせていただきますことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときには、本書と商品をご持参のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内で多次の場合には有料修理になります。

- (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
- (ロ) お買いあげ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
- (ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

(二) 本書のご提示がない場合。

(ホ) 本書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。

(ヘ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。

(ト) ご使用による汚れ。

(チ) 消耗部品の交換。

2. 出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

4. ご転居の場合は、事前にお買いあげの販売店にご相談ください。

5. ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買いあげの販売店に、修理をご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センターへご相談ください。

修理 ×	修理年月日	修理内容	担当
	年 月 日		
	年 月 日		

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買いあげの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。


※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の有無期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

Electrolux

by TOSHIBA

Electrolux by TOSHIBA

はヨーロッパ最大の白物家電メーカーである
Electrolux社のデザインと機能を東芝が
皆様にご提供するものです。



エレクトロラックス ポップアップトースター (家庭用)

取扱説明書

形 名

EHT-C2A

保証書付

保証書は、この取扱説明書の12ページについていますので、お買いあげ日、販売店などの記入をお確かめください。

- このたびは、エレクトロラックス ポップアップトースターをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。
- この商品を、安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みにになり、十分理解してください。
- お読みにになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

もくじ

安全上のご注意……2~4

各部のなまえとはたらき……5

操作のしかた……6~8

お手入れ……9

故障かな?と思ったら……10

仕様……10

保証とアフターサービス…11~12

保証書……12

株式会社 **東芝** 家電機器社 HAクリエーション部

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)



愛情点検

このような
症状はあり
ません。

- 本体が異常に熱い。
- コードや差し込みプラグが異常に熱い。
- スイッチランプが点灯中、コードを動かすと点滅する。
- コゲくさいにおいがする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、
スイッチを切り、差し込
みプラグをコンセントか
ら抜いて、必ずお買いあ
げの販売店に点検・修理
をご相談ください。

●長年ご使用のポップアップトースターの点検をぜひ！

エレクトロラックス ポップアップトースター保証書

持込修理

形名	EHT-C2A		
★お名前	ふりがな		
★お住所	〒 〇〇〇-〇〇〇〇		
★お電話	市外	市内	番号
★保証期間	1年		
★ご購入日	〇〇年〇〇月〇〇日から		
★販売店	住所・店名		
	電話		

株式会社 **東芝** 家電機器社
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそった無料修理をさせていただきますことをご約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときには、本書と商品をご持参のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内で多次の場合には有料修理になります。

(イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。

(ロ) お買いあげ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。

(ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

(二) 本書のご提示がない場合。

(ホ) 本書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。

(ヘ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。

(ト) ご使用による汚れ。

(チ) 消耗部品の交換。

2. 出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

4. ご転居の場合は、事前にお買いあげの販売店にご相談ください。

5. ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買いあげの販売店に、修理をご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センターへご相談ください。

修理 メモ	修理年月日	修理内容	担当
	年 月 日		
	年 月 日		

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買いあげの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の有無期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

株式会社 **東芝** 家電機器社 HAクリエイション部

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)

Electrolux


by TOSHIBA

Electrolux by TOSHIBA

はヨーロッパ最大の白物家電メーカーである

Electrolux社のデザインと機能を東芝が

皆様に提供します。



エレクトロラックス ポップアップトースター (家庭用)

取扱説明書

形 名

EHT-C2A

保証書付

保証書は、この取扱説明書の12ページについていますので、お買いあげ日、販売店などの記入をお確かめください。

●このたびは、エレクトロラックス ポップアップトースターをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。

●この商品を、安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みにになり、十分理解してください。

●お読みにになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

もくじ

安全上のご注意……2~4

各部のなまえとはたらき……5

操作のしかた……6~8

お手入れ……9

故障かな?と思ったら……10

仕様……10

保証とアフターサービス…11~12

保証書……12

愛情点検

このような
症状はあり
ませんか。

- 本体が異常に熱い。
- コードや差込みプラグが異常に熱い。
- スイッチランプが点灯中、コードを動かすと点滅する。
- コゲくさいにおいがする。
- その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、
スイッチを切り、差し込
みプラグをコンセントか
ら抜いて、必ずお買いあ
げの販売店に点検・修理
をご相談ください。

ご使用
中止

持込修理

形名	EHT-C2A									
★お名前	お名前 ふりがな 様									
★お住所	〒 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>									
★電話番号	市外		市内		番号			呼		
★保証期間	本体		1年		★お買いあげ日			<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日から		
★ご販売店	住所・店名									
	電話									

株式会社 **東芝** 家電機器社
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときには、本書と商品をご持参のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
- (ロ) お買いあげ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
- (ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損害。

- (二) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きえられた場合。
 - (ヘ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ト) ご使用による汚れ。
 - (チ) 消耗部品の交換。
2. 出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
4. ご転居の場合は、事前にお買いあげの販売店にご相談ください。
5. ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買いあげの販売店に、修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センターへご相談ください。


修理 ×月	修理年月日	修 理 内 容	担 当
年	月 日		
年	月 日		

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買いあげの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

by TOSHIBA

はヨーロッパ最大の白物家電メーカーである
Electrolux社のデザインと機能を東芝が
皆様にご提供するものです。



エレクトロラックス ポップアップトースター
(家庭用)

取扱説明書

形 名

EHT-C2A

保証書付

保証書は、この取扱説明書の12ページについて
いますので、お買いあげ日、販売店などの記入を
お確かめください。

- このたびは、エレクトロラックス ポップアップ
ブトスターをお買いあげいただきまして、
まことにありがとうございます。
- この商品を、安全に正しく使用していただく
ために、お使いになる前にこの取扱説明書を
よくお読みになり、十分理解してください。
- お読みになったあとは、いつも手元において
ご使用ください。

もくじ

安全上のご注意……2～4

各部のなまえとはたらき……………5

操作のしかた・・・・・・・・・・6～8

お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

故障かな?と思ったら…………10

仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

保証とアフターサービス・・・11～12

保証書・・・・・・・・・・・・・・・・12

株式会社 **東芝** 家電機器社 HAクリエーション部

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)